

# FM3622 Configuration

[Main Page](#) > [EOL Products](#) > [FM3622](#) > **FM3622 Configuration**

- [Read records](#)
- [System settings](#)
- [Records settings](#)
- [GSM settings, GPRS part](#)
- [GSM settings, SMS part](#)
- [GSM settings, operator list](#)
- [Data acquisition mode settings](#)
- [Features settings](#)
  - [Scenarios settings](#)
  - [Trip and odometer settings](#)
  - [Geofencing settings](#)
- [I/O settings](#)
  - [Monitoring](#)
  - [Event generating](#)
  - [Hysteresis](#)
- [SMS events](#)