

# FMM800 Configuration

[Main Page](#) > [Fast & Easy Trackers](#) > [FMM800](#) > **FMM800 Configuration**

## Teltonika Configurator

- [Status info](#) [Show more]

- [Device Info](#)
- [GNSS Info](#)
- [GSM Info](#)
- [I/O Info](#)
- [Maintenance](#)

- [Security info](#)
- [System settings](#) [Show more]

- [System](#)
- [Static Navigation Settings](#)
- [Sleep Mode](#)

- [GPRS settings](#) [Show more]

- [GPRS Settings](#)
- [FOTA WEB settings](#)

- [Network settings](#)
- [Data acquisition settings](#)
- [SMS settings](#) [Show more]

- [SMS Data Sending](#)
- [SMS commands](#)

- [GSM Operators settings](#)
- [Features](#) [Show more]

- [Green Driving](#)
  - [Over Speeding](#)
  - [Jamming](#)
  - [Using authorized numbers to control DOUT via call](#)
  - [GNSS Fuel Counter](#)
- 
- [Accelerometer Features](#) **[Show more]**
    - [Excessive Idling](#)
    - [Unplug Detection](#)
    - [Towing Detection](#)
    - [Crash Detection](#)
    - [Crash Data Visualisation](#)
- 
- [Auto Geofence settings](#)
  - [Manual Geofence settings](#)
  - [Trip/Odometer settings](#) **[Show more]**
    - [Trip Settings](#)
    - [Advanced Trip Settings](#)
    - [Odometer](#)
- 
- [Bluetooth® settings](#) **[Show more]**
    - [General functionality](#)
    - [Auto Connect to External Device](#)
- 
- [Bluetooth® 4.0 settings](#)
  - [Beacon List](#)
  - [I/O settings](#) **[Show more]**
    - [Input Name](#)
    - [Current Value](#)
    - [Units](#)
    - [Priority](#)
    - [High and Low Level](#)
    - [Event Only](#)
    - [Operands](#)
    - [Avg Const](#)

- [Send SMS To](#)
  - [SMS Text](#)
- 
- [SMS events](#)