

FMM800 Configuration

[Main Page](#) > [Fast & Easy Trackers](#) > [FMM800](#) > **FMM800 Configuration**

Teltonika Configurator

- [Status info](#) [Show more]

- [Device Info](#)
- [GNSS Info](#)
- [GSM Info](#)
- [I/O Info](#)
- [Maintenance](#)

- [Security info](#)
- [System settings](#) [Show more]

- [System](#)
- [Static Navigation Settings](#)
- [Sleep Mode](#)

- [GPRS settings](#) [Show more]

- [GPRS Settings](#)
- [FOTA WEB settings](#)

- [Network settings](#)
- [Data acquisition settings](#)
- [SMS settings](#) [Show more]

- [SMS Data Sending](#)
- [SMS commands](#)

- [GSM Operators settings](#)
- [Features](#) [Show more]

- [Green Driving](#)
 - [Over Speeding](#)
 - [Jamming](#)
 - [Using authorized numbers to control DOUT via call](#)
 - [GNSS Fuel Counter](#)
-
- [Accelerometer Features](#) **[Show more]**
 - [Excessive Idling](#)
 - [Unplug Detection](#)
 - [Towing Detection](#)
 - [Crash Detection](#)
 - [Crash Data Visualisation](#)
-
- [Auto Geofence settings](#)
 - [Manual Geofence settings](#)
 - [Trip/Odometer settings](#) **[Show more]**
 - [Trip Settings](#)
 - [Advanced Trip Settings](#)
 - [Odometer](#)
-
- [Bluetooth® settings](#) **[Show more]**
 - [General functionality](#)
 - [Auto Connect to External Device](#)
-
- [Bluetooth® 4.0 settings](#)
 - [Beacon List](#)
 - [I/O settings](#) **[Show more]**
 - [Input Name](#)
 - [Current Value](#)
 - [Units](#)
 - [Priority](#)
 - [High and Low Level](#)
 - [Event Only](#)
 - [Operands](#)
 - [Avg Const](#)

- [Send SMS To](#)
 - [SMS Text](#)
-
- [SMS events](#)