

# FMP100 Configuration

[Main Page](#) > [Fast & Easy Trackers](#) > [FMP100](#) > **FMP100 Configuration**

## **Teltonika Configurator**

- [Status info](#) [Show more]
  - [Device Info](#)
  - [GNSS Info](#)
  - [GSM Info](#)
  - [I/O Info](#)
  - [Maintenance](#)
  - [OBD Info](#)
- [Security info](#)
- [System settings](#) [Show more]
  - [System](#)
  - [Static Navigation Settings](#)
  - [Sleep Mode](#)
- [GPRS settings](#) [Show more]
  - [GPRS Settings](#)
  - [FOTA WEB settings](#)
- [Data acquisition settings](#)
- [SMS settings](#) [Show more]
  - [SMS Data Sending](#)
  - [SMS commands](#)
- [GSM Operators settings](#)
- [Features](#) [Show more]

- [Green Driving](#)
  - [Over Speeding](#)
  - [Jamming](#)
  - [Using authorized numbers to control DOUT via call](#)
  - [Immobilizer](#)
  - [iButton read notification](#)
  - [GNSS Fuel Counter](#)
- 
- [Accelerometer Features](#) **[Show more]**
    - [Excessive Idling](#)
    - [Unplug Detection](#)
    - [Towing Detection](#)
    - [Crash Detection](#)
    - [Crash Data Visualisation](#)
- 
- [Auto Geofence settings](#)
  - [Manual Geofence settings](#)
  - [Trip/Odometer settings](#) **[Show more]**
    - [Trip Settings](#)
    - [Advanced Trip Settings](#)
    - [Odometer](#)
- 
- [Bluetooth® settings](#) **[Show more]**
    - [General functionality](#)
    - [Auto Connect to External Device](#)
- 
- [Bluetooth® 4.0 settings](#)
  - [Beacon List](#)
  - [I/O settings](#) **[Show more]**
    - [Input Name](#)
    - [Current Value](#)
    - [Units](#)
    - [Priority](#)
    - [High and Low Level](#)
    - [Event Only](#)

- [Operands](#)
- [Avg Const](#)
- [Send SMS To](#)
- [SMS Text](#)

- [SMS events](#)
- [User Interface](#)
- [Keyboard](#)