

FTC881 Configuration

[Main Page](#) > [Fast & Easy Trackers](#) > [FTC881](#) > **FTC881 Configuration**

[Telematics Configurator tool](#)

- [Device status](#)
- [Mobile network](#) [Show more]
 - [Mobile data settings](#)
 - [Server communication settings](#)
 - [FOTA WEB settings](#)
- [System](#) [Show more]
 - [Ignition settings](#)
 - [Movement settings](#)
 - [GNSS settings](#)
 - [Accelerometer motion detection delay](#)
 - [Sleep settings](#)
 - [LED settings](#)
 - [Battery settings](#)
- [Tracking settings](#) [Show more]
 - [Records settings](#)
 - [Records profile settings](#)
- [Features](#) [Show more]
 - [Overspeeding](#)
 - [Trip](#)
 - [Odometer settings](#)
 - [Unplug detection](#)
 - [Static navigation](#)
 - [Digital output overcurrent recovery](#)

- [SMS/call settings](#)
- [Input/output \(I/O\)](#)