

# TST100 Configuration

[Main Page](#) > [E-Mobility Trackers](#) > [TST100](#) > **TST100 Configuration**

## [Teltonika Configurator Introduction](#)

## Parameter configuration

- [Status info](#)
- [Security info](#)
- [System settings](#)
- [GPRS settings](#)
- [Data acquisition settings](#)
- [SMS/Call settings](#)
- [GSM Operators settings](#)
- [Features settings](#)
- [Auto Geofence settings](#)
- [Manual Geofence settings](#)
- [Trip/Odometer settings](#)
- [Bluetooth® settings](#)
- [Bluetooth® 4.0 settings](#)
- [Beacon List](#)
- [I/O settings](#)
- [E-Scooter I/O](#)