

Template:Configuration settings

[Teltonika Configurator](#)

- [Status info](#) [\[Show more\]](#)

- [Device Info](#)
- [GNSS Info](#)
- [GSM Info](#)
- [I/O Info](#)
- [FMS I/O Info](#)
- [Tachograph Data Info](#)
- [Maintenance](#)
- [OBD Info](#)
- [CAN Adapter Info](#)

- [Security info](#)
- [System settings](#) [\[Show more\]](#)

- [System](#)
- [Static Navigation Settings](#)
- [Sleep Mode](#)

- [GPRS settings](#) [\[Show more\]](#)

- [GPRS Settings](#)
- [FOTA WEB settings](#)

- [Network settings](#)
- [Data acquisition settings](#)
- [SMS settings](#) [\[Show more\]](#)

- [SMS Data Sending](#)
- [SMS commands](#)

- [GSM Operators settings](#)

- [Features](#) [\[Show more\]](#)

- [Green Driving](#)
- [Over Speeding](#)
- [Jamming](#)
- [Using authorized numbers to control DOUT via call](#)
- [Immobilizer](#)
- [iButton read notification](#)
- [GNSS Fuel Counter](#)
- [SECO](#)

- [Accelerometer Features](#) [\[Show more\]](#)

- [Excessive Idling](#)
- [Unplug Detection](#)
- [Towing Detection](#)
- [Crash Detection](#)
- [Crash Data Visualisation](#)

- [Auto Geofence settings](#)
- [Manual Geofence settings](#)
- [Trip/Odometer settings](#) [\[Show more\]](#)

- [Trip Settings](#)
- [Advanced Trip Settings](#)
- [Odometer](#)

- [Bluetooth® settings](#) [\[Show more\]](#)

- [General functionality](#)
- [Auto Connect to External Device](#)

- [Bluetooth® 4.0 settings](#)
- [1-Wire](#)
- [Beacon List](#)
- [I/O settings](#) [\[Show more\]](#)

- [Input Name](#)
 - [Current Value](#)
 - [Units](#)
 - [Priority](#)
 - [High and Low Level](#)
 - [Event Only](#)
 - [Operands](#)
 - [Avg Const](#)
 - [Send SMS To](#)
 - [SMS Text](#)
-
- [SMS events](#)
 - [CAN Adapter](#)
 - [RS-232 and RS-485](#)