

https://wiki.teltonika-gps.com/view/User_talk:Benito

User talk:Benito

Configuración FM3612 I/O por medio de SMS

Estimados necesito ayuda para saber cómo puedo setear los parámetros de entrada y salida de un GPS FM3612; esto por medio de mensajes de texto.