

# FTC961 Configuration

[Main Page](#) > [Basic Trackers](#) > [FTC961](#) > **FTC961 Configuration**

## [Telematics Configurator tool](#)

- [Device status](#)
- [Mobile network](#) [Show more]
  - [Mobile data settings](#)
  - [Server communication settings](#)
  - [FOTA WEB settings](#)
- [System](#) [Show more]
  - [Ignition settings](#)
  - [Movement settings](#)
  - [GNSS settings](#)
  - [Accelerometer motion detection delay](#)
  - [Sleep settings](#)
  - [LED settings](#)
  - [Battery settings](#)
- [Tracking settings](#) [Show more]
  - [Records settings](#)
  - [Records profile settings](#)
- [Features](#) [Show more]
  - [Overspeeding](#)
  - [Trip](#)
  - [Odometer settings](#)
  - [Unplug detection](#)
  - [Static navigation](#)
  - [Digital output overcurrent recovery](#)

- [SMS/call settings](#)
- [Input/output \(I/O\)](#)