

TFT100 Configuration

[Main Page](#) > [E-Mobility Trackers](#) > [TFT100](#) > **TFT100 Configuration**

[Teltonika Configurator Introduction](#)

Parameter configuration

- [Status info](#)
- [Security info](#)
- [System settings](#)
- [GPRS settings](#)
- [Data acquisition settings](#)
- [SMS/Call settings](#)
- [GSM Operators settings](#)
- [Features settings](#)
- [Accelerometer Features settings](#)
- [Auto Geofence settings](#)
- [Manual Geofence settings](#)
- [Trip/Odometer settings](#)
- [Bluetooth® settings](#)
- [Bluetooth® 4.0 settings](#)
- [Beacon List](#)
- [1-Wire settings](#)
- [I/O settings](#)
- [CAN Settings](#)
 - [Manual CAN Settings](#)
 - [Manual CAN Commands](#)
- [UART settings](#)
- [RS232 settings](#)
- [RS485 settings](#)