

# FMB962 Configuration

[Main Page](#) > [EOL Products](#) > [FMB962](#) > **FMB962 Configuration**

## **Teltonika Configurator**

- [Status info](#)
- [Security info](#)
- [System settings](#)
- [GPRS settings](#)
- [SMS/Call settings](#)
- [GSM Operators settings](#)
- [Data acquisition settings](#)
- [Features settings](#)
  - [Green Driving](#)
  - [Over Speeding](#)
  - [Jamming](#)
  - [Using authorized numbers to control DOUT via call](#)
  - [Immobilizer](#)
  - [GNSS Fuel Counter](#)
- [Accelerometer Features settings](#)
  - [Excessive Idling](#)
  - [Unplug Detection](#)
  - [Towing Detection](#)
  - [Crash Detection](#)
- [Auto Geofence settings](#)
- [Manual Geofence settings](#)
- [Trip/Odometer settings](#)
  - [Trip Settings](#)
  - [Advanced Trip Settings](#)
  - [Odometer](#)
- [Blue-tooth settings](#)
- [Blue-tooth 4.0 settings](#)
- [I/O settings](#)
  - [Priority](#)
  - [Event Only](#)
  - [Operands](#)
  - [Avg Const](#)
  - [Send SMS To](#)
  - [SMS Text](#)
- [SMS events](#)