

# TMT250 Configuration

[Main Page](#) > [Autonomous Trackers](#) > [TMT250](#) > **TMT250 Configuration**

## **Teltonika Configurator Introduction**

## **Parameter configuration**

- [Status info](#)
- [Security info](#)
- [System settings](#)
- [GPRS settings](#)
- [Data acquisition settings](#)
- [SMS/Call settings](#)
- [SMS events](#)
- [GSM Operators settings](#)
- [Features settings](#)
- [Auto Geofence settings](#)
- [Manual Geofence settings](#)
- [Bluetooth® settings](#)
- [Bluetooth® 4.0 settings](#)
- [Beacon List](#)
- [User Interface](#)
- [Keyboard](#)
- [I/O settings](#)