

# FMB640 Manual

[Main Page](#) > [EOL Products](#) > [FMB640](#) > **FMB640 Manual**

- [General description](#)
- [LED behaviour description](#)
- [Sleep modes](#)
- [Dual SIM](#)
- [Configuration using Teltonika Configurator](#)
- [RS-232 and RS-485](#)
- [Mobileye](#)
- [LV-CAN200 and ALL-CAN300 CAN adapters](#)
- [FMB640 Short Burst Data](#)
- [FMB640 and J1708 Connection](#)
- [FMB640 and Carrier Freezer](#)
- [FMB640 Thermograph](#)
- [SMS/GPRS command list](#)
- [Parameter list](#)
- [Glossary](#)
- [Testing RS232 and RS485](#)
- [Mounting recommendations](#)
- [Tachograph files download with Wialon platform](#)
- [How to connect FMB640 with FMS Cable](#)
- [How to Install FMB640 on DAF XF](#)
- [How to install FMB640 to MB Actros](#)
- [How to download DDD files with Front Panel Cable](#)
- [Accessories](#)
- [FMS Tell Tale Status](#)
- [Teltonika FMx 640 With TCP Link Mode.](#)