

# Template:FMX640 Configuration settings

## [Teltonika Configurator](#)

- [Status info](#) [\[Show more\]](#)

- [Device Info](#)
- [GNSS Info](#)
- [GSM Info](#)
- [I/O Info](#)
- [FMS I/O Info](#)
- [Tachograph Data Info](#)
- [Maintenance](#)
- [LLS Calibration](#)
- [CAN Adapter Info](#)

- [Security info](#)
- [System settings](#) [\[Show more\]](#)

- [Sleep Mode](#)
- [System Settings](#)
- [IO Global Settings](#)
- [Protocol Settings](#)
- [Records Settings](#)
- [Static Navigation Settings](#)
- [Ignition Source](#)
- [Time Synchronization Settings](#)

- [GPRS settings](#)
- [Network settings](#)
- [Data acquisition settings](#)
- [SMS/Call settings](#) [\[Show more\]](#)

- [SMS commands](#)
- [Incoming Call settings](#)
- [Hands Free Call settings](#)

- [SMS events](#)

- [GSM Operators settings](#)
- [Features settings](#) [Show more]

- [Green Driving](#)
- [Over Speeding](#)
- [Jamming](#)
- [DOUT Control via Call](#)
- [Authorized driving/Immobilizer](#)
- [iButton read notification](#)
- [Short burst data settings](#)

- [Accelerometer Features settings](#) [Show more]

- [Accelerometer Calibration](#)
- [Excessive Idling](#)
- [Towing Detection](#)
- [Crash Detection](#)

- [Auto Geofence settings](#)
- [Manual Geofence settings](#)
- [Manual Geofence Zones](#)
- [Trip/Odometer settings](#) [Show more]

- [Trip Settings](#)
- [Advanced Trip Settings](#)
- [Odometer](#)

- [iButton List settings](#)
- [I/O settings](#) [Show more]

- [Operands](#)
- [Avg Const](#)

- [LVCAN, FMS and Tachograph serial I/O](#) [Show more]

- [LVCAN](#)
- [FMS](#)

- [Tachograph Data](#)
- [Manual CAN IO](#) [Show more]
  - [Introduction](#)
  - [General description](#)
  - [Configuration](#)
  - [Example](#)
- [Manual CAN Commands](#)
- [Manual CAN Requests](#)
- [RS232 \ RS485](#) [Show more]
  - [RS-485 Interface](#)
  - [RS-232 Interface](#)
  - [LLS Sensor](#)
  - [Garmin protocols](#)
- [CAN \ Tachograph](#) [Show more]
  - [CAN \ Tachograph](#)
  - [Tachograph Settings](#)
  - [WEB Tacho Settings](#)
  - [FMS settings](#)
- [ContiPressureCheck](#) [Show more]
  - [Description](#)
  - [Configuration](#)
  - [External Links](#)
- [Custom scenarios](#)
- [Mobileye](#) [Show more]
  - [Introduction](#)

- [Physical connection to Mobileye 5 CAN-A port](#)
- [FMB640 device configuration](#)

- [Reefer IO](#)
- [Bluetooth 4.0 Settings](#)
- [Beacon List](#) [Show more]

- [Beacon Settings](#)
- [Beacon List](#)